



Natur- und Vogelschutz **Burgdorf**  
und Umgebung NVB  
[www.birdlife.ch/burgdorf](http://www.birdlife.ch/burgdorf)

# Aufhänge- vorrichtung für Mauersegler- kästen



[vogelwarte.ch](http://vogelwarte.ch)

Mit der neuen Aufhängevorrichtung lassen sich Mauerseglerkästen gefahrlos und einfach an bestehende Hausfassaden aufhängen. An neuen oder umgebauten Wohnhäusern werden oft Fensterbretter aus Aluminium angebracht. Solche Fensterbretter sind in der Regel unten abgewinkelt und sind stark genug um mühelos zwei Mauerseglerkästen zu tragen.

Mit der neuen Aufhängevorrichtung (Aluwinkelprofil) lassen sich Mauerseglerkästen ohne Leiter und ohne Bohrlöcher einfach an das Fensterbrett einhängen.

Der Mauerseglerkasten kann im Frühling mit einem Handgriff eingehängt und im Herbst wieder entfernt werden.

**Wichtig** Damit der Nistkasten der Vogelwarte Sempach auf der Hausfassade eine senkrechte Auflagefläche erhält, sägen Sie entweder das am hinteren Rand überstehende Dach vom Mauerseglerkasten ab oder befestigen Sie eine kleine Holzleiste unten an die Rückwand des Mauerseglerkastens.



## Montage

- 1** Aufhängevorrichtung (ohne Mauerseglerkasten) am abgewinkelten Fensterbrett einhängen.
- 2** Mauerseglerkasten unter die Aufhängevorrichtung an die Hausfassade halten und die beiden Schraubenlöcher anzeichnen.
- 3** Aufhängevorrichtung wieder aushängen und passend an den Mauerseglerkasten anschrauben.
- 4** Mauerseglerkasten von unten in das abgewinkelte Fensterbrett einhängen oder von der Seite einfahren.